

Tjek dit forbrug!

*- Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system
for tjek af forbrugsdata*



Indledning	3
1. Log på	3
Siden	3
Sprog	3
Kundenummer og password	4
2. Funktioner	4
A. Kundeinformation	5
B. Sidste aflæsning	5
C. Forbrug hidtil i år	5
D. Periode	5
E. Tællerstand	6
Flere år	6
Timedata	7
Dagsdata	8
Røde søjler	8
F. Ændre password	9
G. Log ud	9
3. Yderligere spørgsmål	10



Det er en god idé at tjekke dit energiforbrug ofte. Erfaringer viser nemlig at jo mere opmærksom man er på sit forbrug, jo mere sparer man på energien, til gavn for både den private økonomi og for miljøet.

Med Nukissiorfits web-baserede system får du, som har en individuel forbrugsmåler med fjernaflæsningsfunktion, adgang til data for dit husholdningsforbrug, fra time til time. Det giver dig mulighed for at se forskelle efter indkøb af nye energiforbrugende produkter og opdage unødigt energispild og uhenigtsmæssige vaner.

1. Log på

SIDEN

Du kan tilgå systemet via Nukissiorfits hjemmeside, www.nukissiorfit.gl. Du kan også vælge at tilgå systemet direkte, via <http://nukissiorfit.meterdata.dk>.




SPROG

Når du er på login siden, vælger du sprog ved at klikke på det flag som repræsenterer det ønskede sprog.




KUNDENUMMER OG PASSWORD

Første gang du logger på skal du bruge dit kundenummer i feltet "Kundern" og dit målnummer som password. Har du mere end et målnummer, vælger du bare et vilkårligt. Herefter vil det være muligt at lave din adgangskode om. Du finder dit kundenummer og målnummer på din regning. Du kan også få dem oplyst hos Nukissiorfiit kundeservice på telefon 34 95 00.



2. Funktioner



Når du har logget på bliver du mødt af et skærbillede der indeholder følgende felter:

- A. Kundeinformation
- B. Sidste aflæsning
- C. Forbrug hidtil i år
- D. Periode
- E. Timeværdier
- F. Ændre password
- G. Log ud

Læs mere om de forskellige felter på de efterfølgende sider.



A. KUNDEINFORMATION

Kundeinformation:	
Kundenr.:	11111
Navn:	Anders Andersen
Målnr.:	11111111 <input type="button" value="Opdater"/>
Målertype:	Elmåler
Adresse:	B-1111
Postnr., By:	NUUK

Her finder du dine informationer som navn, målnummer, adresse mv. Adresse angives i form af B-nummer.

Hvis du har mere end en måler med fjernaflæsningsfunktion registreret på dit kundennummer, ser du efter "Målnr." en dropdown-menu. For at se oplysninger om en anden måler end den forvalgte, klikker du på "v" og vælger det ønskede målnummer i menuen. Tryk "Opdater".

Under "Målertype" ser du hvis måleren måler el, vand eller varme. NB: Hvis du har elvarme vil måleren angives som en elmåler. For at skelne denne elvarmemåler fra din ordinære elmåler, bliver du nødt til at kende målnummeret.

B. SIDSTE AFLÆSNING

Her finder du målerstanden ved den seneste automatiske aflæsning. Til højre ses dato og klokkeslæt for aflæsningen.

- El- og elvarmeforbruget angives i kilowatttimer, kWh.
- Fjernvarmeforbruget angives i megawatttimer, MWh (1 MWh = 1000 kWh).
- Vandforbruget angives i kubikmeter, m³ (1 m³ = 1000 liter).

C. FORBRUG HIDTIL I ÅR

Her kan du se hvor stort forbrug du har haft hidtil i år. Til højre ses dato for perioden.

- El- og elvarmeforbruget angives i kilowatttimer, kWh.
- Fjernvarmeforbruget angives i megawatttimer, MWh (1 MWh = 1000 kWh).
- Vandforbruget angives i kubikmeter, m³ (1 m³ = 1000 liter).

D. PERIODE

Periode:	
Fra-år:	2010 <input type="button" value="Opdater"/>
Til-år:	2010 <input type="button" value="Opdater"/>
Vis timeværdier <input type="checkbox"/>	

I feltet "Periode" kan du vælge hvilke år du ønsker at se aflæsninger fra. Dette gør du ved at vælge de ønskede år og trykke "Opdater". Grafen (E) vil derefter vise forbruget de ønskede år i form af søjler.

For at se timedata fra din måler sætter du et flueben i "Vis timeværdier". Tryk opdater. Læs mere om denne funktion i næste afsnit.



NB: Det gøres her opmærksom på at der i systemet kun findes data fra det tidspunkt at måleren med fjernaflæsningsfunktion blev installeret.


E. TÆLLERSTAND

Hvis du ikke har lavet ændringer i feltet "Periode" (D), viser feltet "Tællerstand" (E) en grafisk opstilling over det månedlige forbrug det indeværende år.

På y-aksen til venstre kan du aflæse forbruget:


- El- og elvarmeforbruget angives i kilowattimer, kWh.
- Fjernvarmeforbruget angives i megawattimer MWh (1 MWh = 1000 kWh).
- Vandforbruget angives i kubikmeter, m³ (1 m³ = 1000 liter).

Måneden vises på den vandrette x-akse.



Eksempel: I maj 2009 var elforbruget 350 kWh og i december 2009 var forbruget 680 kWh.


FLERE ÅR



Eksempel: I september 2008 var elforbruget 320 kWh, i januar 2009 var det 370 kWh og i juni 2009 240 kWh.

Hvis du i feltet "Periode" (D) vælger en periode som er længere end et år, vil de forskellige år i grafen markeres med forskellige farver. Du ser hvilken farve som repræsenterer hvilket år til højre, i grafens top.

TIMEDATA



Eksempel: Den 7. december 2009 var elforbruget 1,55 kWh kl. 07.00-08.00 og 1,4 kWh mellem kl. 17.00 og 18.00. Var det måske middagen der blev lavet til klokken 18?

Når du i feltet "Periode" (D) har valgt at sætte et flueben i "Timeværdier" ændres udseendet på feltet "Tællerstand" (E).

Et nyt felt bliver nu synligt over grafen. Hvis der er timedata for måleren vil de nu kunne vises i grafen. I det nye felt angiver du hvilken dag og måned du ønsker at se timeaflysninger for. Vælg ønsket periode og tryk "Opdater". Der kan skiftes mellem de enkelte dage ved at trykke på "+" og "-".

Den vandrette x-akse viser nu klokkeslæt i stedet for måneder. Det forbrug som angives for en time, skal forstås som det forbrug der har været den sidste time frem til klokkeslættet. Værdien for kl. 08.00 repræsenterer altså det forbrug der har været mellem klokken 07.00-08.00.

Vidste du at...?

Ved at kigge på tal fra tidspunkter hvor ingen er hjemme eller hvor alle sover, kan man finde husholdningens standbyforbrug.


Hvad vil der ske med standbyforbruget hvis du vælger at slukke for alle apparaters standby forbrug – altså slukker alle de små lamper der lyser på fjernsyn, computere mv.?

Hvad vil ske med standbyforbruget hvis du skifter dit gamle køleskab ud mod et nyt, med lavere energiforbrug?




DAGSDATA

Hvis du i feltet "Dag" vælger "Alle" og derefter vælger en bestemt måned, kan du se dagsforbruget for alle de enkelte dage i måneden.




Eksempel: I november 2008 steg elforbruget markant hver søndag, d. 1., 8., 15., 22. og 29. november. Hvorfor? Er det noget i husholdningens adfærd man kan ændre på?

RØDE SØJLER

Hvis en søjle i grafen er rød, betyder det at der ikke er timeaflysninger for alle timerne i den valgte måned. Det er dog stadig en god idé i at kigge nærmere på månedens målinger, da det måske kun drejer sig om en enkelt time eller en enkelt dag, hvor timeaflysningen mangler.





Manglende timeaflysninger kan for eksempel skyldes en strømafbrydelse i den givne periode. At der mangler timeaflysninger, påvirker ikke den samlede månedsaflysning som ligger til grund for din regning.

F. ÆNDRE PASSWORD

The screenshot shows a web form titled 'Ændre dit password'. At the top right of the form area, there is a '< Tilbage' link. The form contains three input fields: 'Gammelt password:', 'Nyt password:', and 'Gentag nyt password:'. Below the input fields is an 'Opdater' button.

Ved at vælge "Ændre password" (F) kan du vælge et mere personligt password som du måske har nemmere ved at huske. Skriv dit gamle password og skriv derefter dit nye password to gange. Vælg "Opdater".

Et password skal mindst bestå af tre tegn og maksimalt 15 tegn. Et password kan indeholde både bogstaver og tal. Systemet skelner ikke mellem store og små bogstaver. Husk at vælge et password som ikke er så nemt at gætte sig frem til.

Første gang du bruger systemet er dit målernummer også dit password. Hvis du har ændret dit password og efterfølgende glemte til hvad, kontakt Nukissiorfits kundeservice, på telefon 34 95 00 eller e-mail kundeservice@nukissiorfit.gl.

G. LOG UD

Klik på "Log ud" (G) når du er færdig med at bruge systemet. Hvis du er logget på men ikke bruger systemet, vil du automatisk logges ud efter 20 minutter.



3. Yderligere spørgsmål

10

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til Nukissiorfiits kundeservice, på telefon 34 95 00 eller e-mail kundeservice@nukissiorfit.gl.

